SEZIONE S1 (f. Samo)

Scala H 1/100
Scala V 1/100



Quota	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Progressiva	0.00	1.80	1.80	1.97	3.80	3.80	3.70
Parziale	0.00	1.80	1.80	0.17	3.80	3.80	3.70
Codici	454	460	460	462	462	469	469
	0.0000			0.0000			0.0000

SEZIONE S2

Scala H 1/100
Scala V 1/100



Quota	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Progressiva	0.00	1.36	2.03	2.79	2.96	3.69	3.70	3.70
Parziale	1.36	2.03	2.79	0.76	2.96	3.69	0.01	0.00
Codici	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000